

Argamassa Master Kalfix



INDICAÇÕES DE USO

Para assentamento de peças cerâmicas e porcelanatos em áreas externas e internas, piscinas, para sobreposição de revestimentos novos sobre antigos, assentamento de cerâmicas e porcelanatos em paredes e pisos em áreas externas e internas com dimensão de até 80x80 cm, em fachadas de até 3 metros de altura.

CONTRA INDICAÇÕES

Não é recomendável a utilização: churrasqueiras e estufas.

COMPOSIÇÃO

Cimento Portland, agregados minerais selecionados, aditivos especiais não tóxicos.

PRAZOS MÍNIMOS PARA TRÁFEGO

Tráfego leve: 72 horas. Utilização normal: 14 dias.

REJUNTAMENTO

Após 72 horas, no mínimo.

TEMPERATURA DE TRABALHO PARA APLICAÇÃO

Do ambiente: 5° a 40°C. Da base: 5° a 27°C.

COR

Cinza

TEMPO PARA UTILIZAÇÃO

Avaliando-se as condições de exposição da massa, de temperatura e umidade relativa do ar, a argamassa poderá ser utilizada no prazo máximo de 2 horas e 30 minutos, contadas a partir do início da mistura. A argamassa preparada deve ser protegida do sol, chuva e vento.

CONSUMO

Aproximadamente 4 a 8 kg/m² podendo variar em função da aplicação conforme NBR 13753/54/55, recomenda-se a aplicação do sistema dupla camada para placas cerâmicas com área igual ou superior a 900 cm². Em função da área da superfície das placas cerâmicas determina-se o tipo de desempenadeira dentada e o procedimento de aplicação, conforme quadro. Para qualquer placa que apresente no tardois reentrâncias de altura maior que 1mm, deve ser feito um prévio preenchimento no momento do assentamento.

Área da superfície das placas cerâmicas "S" em Cm ²	Tamanho do dente da desempenadeira em mm	Aplicação da argamassa	Consumo Kg/m ²
S < 400	6x6x6	Na base	4,00
400 ≤ S < 900	8x8x8	Na base	5,00
S ≥ 900	8x8x8	Na base e no verso da cerâmica	8,00

PREPARO DA BASE E DO REVESTIMENTO

O contrapiso e o emboço/reboco deverão estar secos e curados, no mínimo, há 14 dias em casos de argamassas de revestimento e de base sem a adição de cal hidratada. Para argamassas com adição de cal hidratada, o prazo é de no mínimo 28 dias. Podendo ser assentada sobre cimentado liso, granilite, pedras rústicas, cerâmicas e porcelanatos antigos desde que sejam limpos com solução limpadora **Kal Clean** ou similar.

As tolerâncias de prumo e planeza deverão estar conforme NBR 13749 e a superfície isenta de pó e totalmente limpa, para não prejudicar a aderência. O revestimento também deve estar limpa e seca, deve-se efetuar a limpeza e remoção do engobe da cerâmica para melhor aderência da argamassa, caso este esteja se desprendendo da peça cerâmica.

PREPARO DO PRODUTO

Verifique se você está com todas as ferramentas de trabalho e a base já preparada. Promova a mistura em um recipiente estanque e limpo, protegido de sol, vento e chuva. Adicione a quantidade de água limpa conforme indicado na tabela abaixo, a um saco de 15 kg da Argamassa Master, devendo a mistura apresentar uma consistência pastosa e uniforme sem grumos ou material seco. Para promover uma melhor ação dos aditivos da mistura sugere-se deixar a argamassa, já homogênea, em repouso por 10 minutos, bastando remisturar antes do uso. Nota: Não adicionar mais água. Observe no carimbo a data de produção contida na sacaria e utilize o volume de água conforme a tabela abaixo, esta quantidade pode variar em ± 5%:

APLICAÇÃO

Aplique argamassa sobre a base preparada utilizando o lado liso da desempenadeira e imediatamente retire o excesso com o lado dentado com ângulo de 60°. Abra pequenos panos para se evitar secagem dos cordões (tempo em aberto). Aplique a cerâmica sobre os cordões de Argamassa Master, pressionando a sobre a base (promovendo o esmagamento dos cordões de argamassa). Em seguida, movimentar a peça no sentido contrário dos cordões com movimento de vai e vem deslizando até a posição final. Bata levemente com um martelo de borracha. A argamassa deverá estar completamente preenchida ao verso da cerâmica.

ATENÇÃO

Utilize equipamentos de proteção, como óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica. Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.

VALIDADE E CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

180 (cento e oitenta) dias a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de estocagem. Pilhas de até 1,5 m de altura em local protegido, arejado, seco, sobre paletes e distante da parede em pelo menos 15 cm.

Data de geração: 21/11/2016